

2.22 UserConfig

(SFW167) Permette di configurare credenziali di accesso utente. Sono gestiti 4 tipi di utente riportati in ordine decrescente di importanza, di default il login per ogni utente è uguale al tipo di utente.

Maint: Utente di manutenzione

Admin: Amministratore del sistema

User: Utente del sistema

Guest: Ospite

Attenzione! per poter operare sulle credenziali di utente, occorre essere loggati al sistema con credenziali maggiori o uguali a quelle dell'utente che si vuole modificare.

Maint	Admin	User	Guest	Comando	Descrizione
•	•	•	•	userconfig -l <login> <new login>	Sostituisce al valore di login, il nuovo valore di login
•	•	•	•	userconfig -p <login> <new password>	Assegna al login, il nuovo valore di password

Esempi

userconfig -l Admin TheBoss, sostituisce al login **Admin** il login **TheBoss**. Il nuovo valore definito, dovrà essere memorizzato nella memoria di configurazione con il comando [cfgcommit](#). Da questo momento l'utente Administrator per accedere al sistema dovrà usare il nome **TheBoss**.

```
[Admin]> userconfig -l Admin TheBoss
Use "cfgcommit" and "reboot" commands to apply settings
```

userconfig -p Guest AmAGuest, assegna al login **Guest** la password **AmAGuest**. Il nuovo valore definito, dovrà essere memorizzato nella memoria di configurazione con il comando [cfgcommit](#). Da questo momento l'utente Guest per accedere al sistema dovrà usare la password **AmAGuest**.

```
[Guest]> userconfig -p Guest AmAGuest
Use "cfgcommit" and "reboot" commands to apply settings
```