

4 WAN Backup (WAN as main, Cellular backup)

In questa modalità di funzionamento la linea WAN è la linea principale per la connessione ad Internet, tutti i dispositivi connessi alla porta LAN del router accederanno ad Internet tramite la connessione WAN.

In caso di guasto della connessione WAN si attiverà immediatamente la connessione tramite rete cellulare garantendo la continuità di accesso ad Internet a tutti idispositivi.



4.1 Impostare la connessione cellulare

Dal menu **Basic Network** \rightarrow **Cellular** configurare la connessione alla rete cellulare del proprio operatore.

WLINK	≡	Tools 🛠	Bandwidth 👱 🛛 IP Traffi	ic 📶 🤅 System 🏟
Status	You haven't changed the defa	ult password for this router.	To change router passwo	ord <u>click here.</u>
🧟 Basic Network 🛛 👻				
WAN	Cellular Settings	Cellular Settings		
Cellular	Enable Modem	Enable Modem	×	
LAN	_		_	
VLAN				
DDNS	Basic Settings SIM 1	Basic Settings SIM 1		
Routing	Use PPP	Mode	Auto	~
Advanced Network	ICMP Check	PIN Code	8421	
🔯 Firewall 🔹	Cellular Traffic Check	APN	internet.it	
VPN Tunnel				
🔭 Administration	CIMI Send to	User		
	SMS Code	Password		
	Operator Lock	Dial Number	*99#	
		Auth Type	Auto 🗸	
		Local IP Address		
	Save ✓ Cancel ×			



4.2 Impostare connessione alla rete WAN

Dal menu **Basic Network** \rightarrow **WAN** configurare la connessione alla rete WAN, tipicamente si configura l'acceso in DHCP in modo che i parametri sono acquisisti direttamente dal server DHCP della rete.

	=		1	Tools 🛠	Bandwidth 🗾	IP Traffic 📶	System 🏟
Status	WAN / Internet						
Basic Network	wait / interiet	wan / internet					
WAN	Туре	DHCP 🗸					
Cellular	MTU	Default ¥ 1500					
LAN	MIU	Delault + 1500					
VLAN							
Schedule							
DDNS							
Routing	Save ✓ Cancel ×						

4.3 Impostare le VLAN

Dal menu **Basic Network** \rightarrow **VLAN** impostare 2 diverse VLAN una con tutte le porte connesse al router su **br0**, e l'altra con la sola rete **WAN**.

L		K	=					Tools 🛠	Bandwidth 👱	IP Traffic <u>ط</u>	System 🏚
۲	Status	>									
Ø	Basic Network			VLAN							~
1	WAN			VID	^	WAN/CON	Tagged	LAN	Tagged	Bridge	
	Cellular			1		×	×	~	×	br0	
	LAN			2		4	×	×	×	WAN	
-	VLAN			2		•	^	^	^	WAIN	
	Schedule			0	~					none	~
	DDNS			-							
	Routing			Add+							
@	Advanced Network										
କ୍ଷ	Firewall		s	iave 🗸 📗	Cancel ×						



4.4 Impostazione schedulatore

Dal menu **Basic Network** \rightarrow **Schedule** impostare la porta WAN come principale e la porta modem cellulare come porta di backup.

	ICM	P Check					~
Basic Network	0.5	Link	Destination	Internal	Detries	Description	
WAN	On	LINK	Destination	Interval	Retries	Description	
Cellular	~	wan	8.8.8.8	20	5		
LAN	~	modem	8.8.8.8	20	5		
VLAN							
Schedule							
DDNS							
Routing	A	dd +					
Advanced Network							
Firewall >	Sche	dule					~
VPN Tunnel	On	Link 1	Link 2	Policy	Description		
Administration >	~	wan	modem	BACKUP	~		×
		modem	✓ modem	← FAILOVER	~		
	A	dd +					

Definizioni campi:

- *Modem:* Il router esegue la connessione ad Internet attraverso il modem.
- WAN: Il router esegue la connessione ad Internet attraverso la porta WAN.
- Failover: Lo scambio di connessione dal Link1 al Link 2, avviene in caso di non funzionamento del Link 1 è rimarrà attivo sul Link 2 anche se riprende il funzionamento del Link 1. In caso di non funzionamento del Link 2 avviene lo scambio sul Link 1.
- **Backup:** Lo scambio di connessione dal Link1 al Link 2, avviene in caso di non funzionamento del Link 1, ma ritornerà nuovamente sul Link 1 se riprende il funzionamento.
- ICMP Check: Viene eseguito il ping all'IP definito ogni tempo definito e dopo il numero di tentativi successivi in errore viene eseguita l'azione definita (Failover o Backup) tra i due links.
- Link 1: Il link principale.
- Link 2: Il link alternativo.



4.5 Verifica commutazione connessione

Dal menu **Status** \rightarrow **Overview** è possibile verificare il funzionamento della commutazione tra le due connessioni.

Con porta WAN connessa il router si connette ad Internet tramite la porta WAN e l'indirizzo di rete della connessione e del Gateway saranno quelli assegnati dal server DHCP della rete WAN.

Scollegando la porta WAN il router si connetterà ad Internet tramite la rete cellulare l'indirizzo di rete della connessione e del Gateway saranno quelli assegnati dal server DHCP della rete cellulare.

Ricollegando la porta WAN la connessione ritornerà sulla porta WAN.

WLINK	=		Tools 🛠 🛛 B	andwidth 🞽 🛛 IP Traffic 🗖	System 🏟
 ● Status ✓ Overview 	WAN Connesso in WAN		WAN Connesso in LT	E	
Traffic Stats.	Connection Type	WAN	Connection Type	WAN	
Device List	Modem IMEI	860548041864239	Modem IMEI	860548041864239	
Basic Network	Modem Status	Ready	Modem Status	Ready	
	Cellular ISP	"WINDTRE"	Cellular ISP	"WINDTRE"	
😭 Advanced Network 🔹	Cellular Network	LTE	Cellular Network	LTE	
🔞 Firewall >	USIM Status	Ready	USIM Status	Ready	
	CSQ	251	CSQ	20	
VPN Tunnel	IP Address	192.168.1.83	IP Address	10.12.182.117	
💂 Administration	Subnet Mask	255.255.254.0	Subnet Mask	255.255.255.255	
	Gateway	192.168.0.1	Gateway	10.64.64.64	
	DNS	192.168.0.3:53, 8.8.8.8:53	DNS	151.5.216.25:53, 151.5.216.225:5	3
	Connection Status	Connected	Connection Status	Connected	
	Connection Uptime	00:00:33	Connection Uptime	00:00:17	
	Remaining Lease Time	1 day, 23:59:26	Remaining Lease Time	00:00:00	