

Invio di un messaggio a più numeri

Molte volte succede di dover inviare su un evento (Esempio ingresso digitale) diversi messaggi SMS ognuno con il proprio testo a diversi numeri telefonici. Il blocco funzione **SMSSend** permette la gestione dell'invio sullo stesso evento di più messaggi, ogni messaggio è contraddistinto dal numero di telefono e dal testo del messaggio.

Nell'esempio è gestito l'invio di un messaggio a più numeri di telefono. Come si può vedere attivando l'ingresso digitale **Di00M00** verranno inviati due messaggi a due diversi numeri di telefono. E' possibile aggiungere altri rami con il blocco funzione **SMSSend** ognuno con il proprio messaggio e numero di telefono sempre attivati da **Di00M00**.

Definizione variabili

	Name	Type	Address	Array	Init value	Attribute	Description
1	CLIP	STRING	Auto	[32]		..	CLIP received number
2	Fp	FILEP	Auto	No	0	..	Serial pointer
3	Modem	ModemCore	Auto	No	0	..	Modem core FB
4	ModemID	UDINT	Auto	No	0	..	Modem ID
5	Operator	STRING	Auto	[16]		..	Operator value
6	Rssi	USINT	Auto	No	0	..	RSSI value
7	Rx	STRING	Auto	[32]		..	Modem Rx string
8	SMode	SetSMode	Auto	No	0	..	Serial mode FB
9	SMSTest1	ModemSMSSend	Auto	No	0	..	Modem SMS send FB
10	SMSTest2	ModemSMSSend	Auto	No	0	..	Modem SMS send FB
11	Tx	STRING	Auto	[32]		..	Modem Tx string

Esempio LD (Ptp118a100)



