

VARIABLES

```
VAR_GLOBAL
Serbatoi : ARRAY[ 0..3 ] OF SERBATOI0; (* Array gestione serbatoi *)
END_VAR
```

	Project : D0Array	
	VARIABLES :	
	Release : D0Array	Ver :1.00
	Author :	Date:06/04/2012
	Note :	Page:1 of 1

```
VAR
Ptr : @USINT; (* Auxiliary pointer *)
i : USINT; (* Auxiliary variable *)
END_VAR
```

```
1 (* ***** *)
2 (* GESTIONE USCITE DIGITALI *)
3 (* ***** *)
4 (* Eseguo gestione uscite digitali con indice. *)
5 (* ----- *)
6     (* Loop di gestione. *)
7
8     FOR i:=0 TO 3 DO
9         Ptr:=ADR(%QX0.0)+Serbatoi[i].Uscita;
10        @Ptr:=Serbatoi[i].IsAperto;
11    END_FOR;
12
13 (* [End of file] *)
14
```

	Project : D0Array	
	PROGRAM : D0Array	
	Release : D0Array	Ver :1.00
	Author :	Date:06/04/2012
	Note :	Page:1 of 1

PROGRAM StartUp

```

1 (* ***** *)
2 (* INIZIALIZZAZIONE VARIABILI *)
3 (* ***** *)
4 (* Eseguo inizializzazione variabili. *)
5 (* ----- *)
6 (* Definisco l'uscita da usare per ogni serbatoio, in questo caso assegno *)
7 (* i valori in ordine da uscita 0 a 3, ma è possibile fare qualsiasi *)
8 (* assegnazione. *)
9
10 Serbatoi[0].Uscita:=0; (* Uscita logica di gestione *)
11 Serbatoi[1].Uscita:=1; (* Uscita logica di gestione *)
12 Serbatoi[2].Uscita:=2; (* Uscita logica di gestione *)
13 Serbatoi[3].Uscita:=3; (* Uscita logica di gestione *)
14
15 (* [End of file] *)
16

```

	Project : D0Array	
	PROGRAM : StartUp	
	Release : D0Array	Ver :1.00
	Author :	Date:06/04/2012
	Note :	Page:1 of 1